

Titaniumbaby

NL


Opvouwbare box Traveller

Gebruiksaanwijzing

EN

Playpen Titaniumbaby Traveller

Instructions



Model No. 6525

0 - 48 m

Max. 15 KG

BELANGRIJK: BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

- Voor gebruik instructies zorgvuldig doorlezen en goed bewaren.
- Gebruik bij vervanging van onderdelen of reparatie alleen onderdelen die geleverd worden door importeur.
- Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt de garantie.
- Bekleding kan verkleuren door zonlicht.
- Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen. Buitengewoon veel zon of hitte kan de kleur vervagen of delen kromtrekken.

WAARSCHUWING

- Laat uw kind nooit zonder toezicht.
- De opvouwbare box alleen door een volwassene laten in- en uitklappen.
- Deze opvouwbare box is ontworpen voor een kind met een maximaal leeftijd van 24 maanden of een gewicht tot 15 kg.
- Om letsel te voorkomen mag de box niet worden gebruikt voor kinderen die uit de box kunnen klimmen.
- De opvouwbare box is pas klaar voor gebruik als alle vergrendeling mechanismen vergrendeld zijn. Controleer dit voor u de opvouwbare box gaat gebruiken.
- De opvouwbare box, inclusief de zijdes en bodem moeten volledig zijn uitgeklaapt voordat de box in gebruik wordt genomen.
 - De bovenzijdes moet veilig worden uitgeklaapt en vergrendeld.
 - Het middenpunt aan de onderzijde van de box moet worden vergrendeld.
- Zorg ervoor dat uw kind buiten bereik van de box is als u deze in- of uitklapt.
- Klap de box niet in als het kindje erin zit.
- Laat uw kind niet met dit product spelen.
- Houd het artikel buiten bereik van kinderen wanneer het niet gebruikt wordt.
- Leg niet meer dan 1 kind in de box.
- Verplaats de box niet met het kind erin.
- Plaats de box met het kindje erin alleen op een stevige, horizontale ondergrond.

- Zorg ervoor dat er geen kinderen, dieren en objecten onder of in de buurt van de box zijn als er een kind in ligt.
- Zet de box niet dicht bij een open vuur, barbecue, kachel of andere warmtebron.
- Voorkom dat warme vloeistoffen, elektriciteitsnoeren en andere mogelijke gevaren binnen het bereik van een kind kunnen komen.
- Leg geen kussens of andere objecten in de box die ervoor kunnen zorgen dat uw kind uit de box kan klimmen.
- Bevestig nooit objecten met een koord om de nek van het kind (het koordje van een fopspeen of de touwtjes van een capuchon enz.).
- Laat niets achter in de box of plaats de box niet in de buurt van een ander product dat een mogelijk gevaar zoals verstikking of verwurging kan veroorzaken zoals koordjes van speelgoed of gordijn/jaloezie koordjes etc.
- De box mag niet gebruikt worden zonder het basis matras.
- Om verstikking te voorkomen, gebruik GEEN extra opvulling zoals een water matras, matras, of kussen in de box.
- Controleer regelmatig en voor ieder gebruik of alle bevestigings- middelen nog goed vast zitten en draai deze eventueel opnieuw aan.
- Gebruik de box niet als er onderdelen defect zijn of als de bekleding beschadigd of gescheurd is en gebruik alleen onderdelen welke zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen.
- Zet de box niet in de buurt van trappen of afstapjes.
- Deze box is geschikt voor kinderen tot 24 maanden. De bodemverhoger is geschikt voor kinderen tot 4 KG
- Het basismatras moet altijd in de laagste positie gemonteerd worden zodra uw kind oud genoeg is om te zitten, knielen of zichzelf op kan trekken.

Informatie vóór montage

Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:


- Opbergtas
- Opvouwbare box
- Basis matras
- Bodemverhoger met 6 buisjes

De patronen van de stof, de kleuren afbeeldingen en de accessoires van het product in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van het product dat u heeft gekocht. Indien één of meer van de bovengenoemde onderdelen ontbreken of defect zijn, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het artikel heeft gekocht, alvorens het product in gebruik te nemen.


WAARSCHUWING:

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Montage van de box




Open de rits en verwijder de opbergtas. Zet de box met de poten op de grond. Maak het klittenband los waarmee de basis matras rondom het frame is bevestigd en haal het basis matras eraf.




Zet de box rechtop en spreid de hoeken. Traceer de kliksystemen in de bovenste rails. Til de kliksystemen tot 180 graden omhoog totdat de bovenranden volledig vergrendeld zijn. Herhaal dit voor alle vier de rails.

Let op! De kliksystemen zitten onder de bekleding. Houd de bodem met het riempje tot halverwege de hoogte van de box, totdat alle zijden omhoog staan en vergrendeld zijn.



Druk stevig in het midden van de bodem totdat de bodem plat is en de box strak staat.





Leg het basis matras op de bodem van de box. Haal het klittenband door de gaten op de bodem en bevestig het klittenband. De box is nu gereed voor gebruik.

Inklappen van de box




Haal het basis matras uit de box.
Buig voorover in de box en trek het riempje in het midden van de bodem omhoog tot halverwege de hoogte van de box.






Druk op de kliksystemen in de bovenste rails om deze te ontgrendelen en vouw de box in. Trek de bodem aan het riempje omhoog en zet de box rechtop.




Wikkel het basis matras om de box heen en maak deze vast met klittenband.


Bodemverhoger installeren




De bodemverhoger wordt geïnstalleerd door middel van een rits. Zoek het begin van de rits en bevestig de bodemverhoger aan de box.




Als de bodemverhoger geheel aan de box is vastgeritst maakt u de verhoger aan de box met de clip. Sluit vervolgens de rits af met de veiligheidsflap met klittenband.



Schuif eerst de buisjes door de bodem van de verhoger **voordat** u deze aan elkaar bevestigt.



Verbind nu de korte met de lange buis en verzeker u ervan dat deze goed stevig gepositioneerd zijn.



Plaats het basismatras en stop de 4 hoeken in. Zorg ervoor dat het klittenband goed onder het basismatras is weggevouwen.

Verzorging en onderhoud


- Voor een optimale levensduur van het product dient u dit schoon te houden en niet gedurende langere perioden aan direct zonlicht bloot te stellen.
- Gebruik geen schuurmiddelen. Dompel het product niet onder in water.
- Reinig het frame met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Laat het product daarna volledig drogen, bij voorkeur niet in het directe zonlicht.
- Bewaar het product altijd op een droge plek.
- Laat het product niet achter in de bagageruimte van uw auto.
- Dit product is niet geschikt om op het strand te gebruiken, zand veroorzaakt slijtage en zeewater leidt namelijk tot roestvorming.
- Niet stomen, niet bleken.
- Stop de afwasbare onderdelen niet in een wasmachine, centrifuge of droogtrommel. De bekleding en het frame kunnen worden gereinigd met een vochtige spons met zeep of een zacht schoonmaakmiddel. Het basis matras mag met de hand gewassen worden (zie waslabel). Laat het product vervolgens geheel drogen voordat u het op-vouwt en opbergt.
- In sommige klimaten kunnen de onderdelen worden aangetast door schimmel. Om dit te voorkomen, dient u het product niet op te vouwen of op te bergen als het vochtig of nat is. Bewaar het product altijd in een goed geventileerde ruimte.
- Controleer de onderdelen regelmatig op loszittende schroeven, bouten, moeren en ander bevestigingsmateriaal. Draai loszittende schroeven, bouten en moeren indien nodig vast, zodat de veiligheid van het product is gewaarborgd.
- Zorg dat verbogen, gescheurde, versleten of gebroken onderdelen onmiddellijk worden gerepareerd.
- Gebruik uitsluitend de onderdelen en accessoires die door de leverancier zijn goedgekeurd.

Garantie

- Op dit product verlenen wij een garantie van 2 jaar, geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantie periode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het product.
- Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het product niet noemenswaardig beïnvloeden, vallen niet onder de garantie.
- Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt de garantie.
- Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete product met uw aankoopbewijs terug te brengen bij de winkel waar het product aangekocht is.
- De garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

Instruction manual

Please read carefully and keep for future reference



**IMPORTANT:
READ CAREFULLY - KEEP FOR FUTURE REFERENCE**

- Read this instructions carefully before use and keep for future reference.
- Do not use the playpen if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer;
- Damages caused by overloading or wrong folding are not granted.
- Prolonged exposure to sunshine may cause changes in the colour of materials and fabrics.
- Do not expose this product to extreme temperatures. Extreme sunshine or temperatures may cause colour changes or bent parts.

WARNING

- Never leave your child unattended.
- Adult assembly, folding and unfolding required.
- The use of this playpen is for children up to 24 months or maximum weight up to 15 kg.
- To prevent injury from falls the playpen shall no longer be used when the child is able to climb out of the playpen.
- This playpen is ready for use, only when the locking mechanisms are engaged and check that they are fully engaged before using the playpen.
- Your playpen, including side railings and bottom must be fully erected prior to use.
 - top rails must be securely latched.
 - base hub must be locked down.
- To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not fold the playpen with child in it.
- Do not let your child play with this product.
- Keep this product away from children when not in use.
- The use of this playpen is recommended for 1 child only.
- Never move playpen while child is in it.
- Only use playpen on a firm and horizontal level.
- Never put playpen near steps or stairs.
- Do not allow any children, animals or other objects to be placed under or near the playpen while child is in the playpen.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires etc. in the near vicinity of the playpen.

- Avoid hot liquids, power cables and other possible dangers may come within range of a child.
- Do not add padding or other object inside your playpen which will permit a child to climb out of the playpen.
- Do not place items with a string around child's neck (pacifier cords, hood strings etc.).
- Do not leave anything in the playpen or place the playpen close to another product which could provide a foothold or present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blind/curtain cords, etc.
- The playpen shall not be used without the mattress base.
- To avoid suffocation, do not use extra padding such as a water mattress, mattress, or pillow inside the playpen.
- All assembly fittings should always be tightened properly and fittings should be checked regularly and retightened as necessary.
- Do not continue using playpen if parts are broken or if fabric is ripped or torn. Only use replacement parts approved by manufacturer.
- Replace any damaged parts immediately.
- The base should always be used in the lowest position as soon as the child is old enough to sit, kneel or to pull itself up.

Information before assembling

Check if following spare parts are in the box:


- Carry bag
- Travel cot
- Mattress base
- Second layer and 6 tubes

Note that the fabric patterns, colour pictures and stroller accessories on this product in this instruction manual may vary from that of the product that you have purchased. If one or more of the above mentioned spare parts are missing or broken, please contact the store where you bought the product, before using.


WARNING

Please keep all packaging material away from babies and children, to prevent suffocation.

Assembling the playpen




Unzip and remove carry bag play from playpen , release velcro button away and take mattress base.



Stand playpen up, spreading corners. Locate top rail locks. Lift locks to 180 ° until top rails are fully locked. Repeat for all four sides.

Note: locks are inside fabric covering.

Keep bottom pad strap above half height of playpen until all top rails are fully spread and secured.



Push firmly on centre of bottom pad strap until bottom is flat and playpen is rigid.





Spread mattress base onto bottom pad. Put Velcro through the bottom holes and attach Velcro. Your playpen is now ready to use.

Folding the playpen




Take out mattress base. Reach into playpen and pull strap above half height of playpen.






Press top rail locks to make them release and fold. Pull fully bottom strap and gather four stands to centre.




Wrap playpen with mattress base. Fasten Velcro button. Put playpen into carry bag.


Bassinet attachment




The bassinet is to be attached to the playard by a zipper. Attach the zipper from the bassinet to the playard at the designated starting point.




Once you have zipped the bassinet completely, attach the bassinet to the playard with the clip. Folding the zipper underneath the safety flap.



Slide the rails through the slats on the bottom of the bassinet attachment before connecting the bassinet rails into one another.



Connect the long rails to the short rails and make sure they are firmly secured.



Place the mattress pad on top of the tubes and tuck the four corners in. Once inserted, fold back the velcro tabs and secure underneath the 2nd layer to secure the mattress in position. Smooth out the surface of the mattress.

Care and maintenance

- To prolong the life of your nursery product, keep it clean and do not leave in the direct sunlight for extended periods of time.
- Do not use abrasive cleaners. Do not soak in water.
- Removable fabric covers and trims may be cleaned using warm water with a house-hold soap or a mild detergent. Allow it to dry fully, preferably away from direct sunlight.
- Always store your product in a clean dry place.
- Do not leave in the boot of car.
- Do not allow this product to come in contact with sand or salt water, sand causes corrosion and salt water the formation of rust.
- Do not dry clean or use bleach.
- Do not machine wash, tumble or spin dry. Fabric and frame may be cleaned using a damp sponge with soap or mild detergent. The mattress can be washed by hand (see washing label). Allow it to dry completely before folding or storing it away.
- In some climates the parts may be affected by mould and mildew. To help prevent this occurring, do not fold or store the product if it is damp or wet. Always store the product in a well ventilated area.
- Always check parts regularly for tightness of screws, nuts and other fasteners, tighten if required. To maintain the safety of your nursery product, seek prompt repairs for bent, torn, worn or broken parts.
- Use only parts and accessories approved by the supplier.

Guarantee

- We grant 2 year guarantee on this product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete product.
- This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the product. Damages caused by overloading or wrong folding are not granted.
- To obtain service within the guarantee period, hand in the complete product with your sales receipt to the store where the product has been bought.
- The warranty applies only to the first owner and is not transferable.

Notes / Notities

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Dit product wordt geïmporteerd door:
This product is imported by:

Titanium*baby*

Monierweg 30
7741 KT Coevorden
The Netherlands
T. +31 (0) 591 63 24 24
www.titaniumbaby.com
info@titaniumbaby.nl

Geproduceerd volgens en voldoet aan: EN 12227:2010
Produced according and complies with EN 12227:2010