


Tandem Pollux

Gebruiksaanwijzing

NL Tandem Pollux 0 - 48 maand <22KG

Instructions for use

EN Tandem Pollux 0 - 48 months <22KG



Model No. TB-6701/6707
0 Maand tot max 48 Maand
<22 kg

Titaniumbaby

Inhoudsopgave

WAARSCHUWING	3
Onderdelen lijst	5
Het frame openen	6
Bevestig de voorste zwenkwielen	7
De achterwielen monteren	7
De achterwielen demonteren.....	8
De rem gebruiken.....	8
Het tuigje gebruiken	9
De zitting op het frame monteren.....	10
De kap bevestigen.....	10
Voetensteun verstellen.....	11
Bumperstang verstelling	11
De handgreep in hoogte verstellen.....	12
De kinderwagen opvouwen	13
Voorste zwenkwielen demonteren	14
Zwenkwielen vergrendelen.....	14
De rugleuning verstellen.....	15
De reiswieg in elkaar zetten.....	16
De stoeladapter veranderen.....	17
Adapter voor voor- en achter	18
De extra zitting monteren	19
De extra stoel demonteren.....	19
De autostoel adapters gebruiken	20
Opties voor een enkele of dubbele zitting.....	20
Opties voor een enkele zitplaats:	22
Verzorging en onderhoud	23

LEES VOOR GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSHERINNERING:

WE WILLEN DAT JE ONS PRODUCT GELUKKIG EN VEILIG GEBRUIKT, DUS LEES EN VOLG DE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG. TEST BINNENSHUIS EN ALS U IETS VAN HET VOLGENDE NIET BEGRIJPT, AARZEL DAN NIET OM CONTACT OP TE NEMEN MET UW VERKOPER

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat deze gebruikershandleiding wordt bewaard voor toekomstig gebruik en wordt doorgegeven aan iedereen die niet bekend is met dit product voordat zij deze kinderwagen gebruiken. Als u dit niet doet, kan dit de veiligheid van uw kind in gevaar brengen. Breng de veiligheid van uw kind niet in gevaar door de gebruikershandleiding en de bijbehorende veiligheids waarschuwingen niet op te volgen.

WAARSCHUWING


- **Laat het kind nooit zonder toezicht achter.**
- Zorg ervoor dat alle vergrendelingen ingeschakeld zijn voor gebruik.
- Om letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw kind uit de buurt blijft wanneer u dit product uitvouwt en inklappt.
- Laat uw kind niet met dit product spelen.
- **Dit voertuig is uitsluitend bedoeld voor gebruik door twee kinderen.**
- Gebruik altijd het bevestigingssysteem om ernstig letsel door vallen of wegglijden te voorkomen.
- **BELANGRIJK:** Controleer voor gebruik of de kinderwagenbak, het zitje of de autostoel correct zijn bevestigd.
- Dit product is niet geschikt om mee te rennen of skaten.
- **ZET DE KINDERWAGEN OP DE REM ALS JE DEZE PARKEERT EN ZORG ER-VOOR DAT DE REM ALTIJD GOED VASTZIT.**
- Laat uw kind **NIET** zonder toezicht achter!
- **GEBRUIK ALTIJD DE REMMEN ALS DE WANDELWAGEN STIL STAAT EN HOUD DE HENDELS VAST.**
- **ZET HET KIND ALTIJD VAST IN HET HARNAS. DRAAG GEEN EXTRA KINDE-REN OF TASSEN OP DEZE KINDERWAGEN.**
- **ZORG ERVOOR DAT KINDEREN UIT DE BUURT BLIJVEN VAN BEWEGENDE DELEN ALS U DE KINDERWAGEN AFSTELT, ANDERS KUNNEN ZIJ LETSEL OPLOPEN.**
- **BELANGRIJK - GEVAAR:** Het is belangrijk dat u er goed op let dat kinderen uit de buurt van de kinderwagen blijven wanneer u het product in- of uitvouwt. Vingerklemmen en scharen zijn onvermijdelijk tijdens deze handelingen. Let er bij het opvouwen op dat de vingers van het kind niet bekneld raken en vouw al het losse materiaal weg.
- **Het is belangrijk voor de veiligheid van je kind dat het harnas correct wordt aangebracht en afgesteld (vooral na vervanging voor was doeleinden). Als de gordel niet goed is afgesteld volgens de instructies, wordt de veiligheid van je kind en de stabiliteit van de wandelwagen nadelig beïnvloed.**
- **Dit zitje is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.**
- **Dit voertuig is bedoeld voor kinderen vanaf nul (0+) maanden en tot een maximumgewicht van 22 kg of 4 jaar (wat het eerst komt).**
- De rem moet ingeschakeld zijn bij het plaatsen en verwijderen van de kinderen. Elke lading die aan de handgreep en/of aan de achterkant van de rugleuning en/of aan de zijkanten van de kinderwagen is bevestigd, heeft invloed op de stabiliteit van het product.
- Accessoires die niet door de fabrikant of distributeur zijn goedgekeurd, mogen niet worden gebruikt. Alleen vervangende onderdelen die door de fabrikant of distributeur worden geleverd of aanbevolen, mogen worden gebruikt. Schade veroorzaakt door het gebruik van accessoires die niet

worden aanbevolen, wordt niet gedekt door onze garantie.

- Overbelasting van het boodschappenmandje kan een gevaarlijke instabiele toestand veroorzaken. Maximale belasting 5 kg (11 lbs) gelijkmatig verdeeld. Pakketten of accessoires, of beide, die op het product worden geplaatst, kunnen het product instabiel maken.
- De wandelwagen kan worden ingeklapt met de boodschappenmand nog bevestigd, maar alle inhoud moet worden verwijderd. Als u dit niet doet, kunnen de kinderwagen en de inhoud van de boodschappenmand beschadigd raken.
- Plaats geen voorwerpen op de bovenkant van de kap.
- Gebruik altijd de kruisgordel in combinatie met de heup- en schoudergordels die correct zijn afgesteld voor je kind. Het harnas en de veiligheidsgordel zijn geen vervanging voor goed toezicht door een volwassene.
- De autostoel is niet bedoeld om langdurig in te slapen. Dit product vangt geen wieg of bed. Als je kind moet slapen, moet het in een geschikte kinderwagenbak, wieg of bed worden geplaatst.
- De stabiliteit van de kinderwagen wordt verminderd bij harde wind met de regenhoes gemonteerd, en moet te allen tijde worden ondersteund door een verantwoordelijke volwassene. De regenhoes moet binnen en bij warm weer worden verwijderd om oververhitting en verstikkingsgevaar te voorkomen. Droog de regenhoes altijd goed af voordat je hem opbergt.
- Stel de wandelwagen niet bloot aan hitte, zoals open vuur, vlammen, radiatoren of direct zonlicht.
- Laat het kind nooit in de wandelwagen zitten als je een trap of roltrap op- of afloopt of als je met een ander vervoermiddel reist.
- De wandelwagen moet altijd gemakkelijk openen en inklappen. Forceer hem niet. Het kan nodig zijn om de instructies opnieuw te lezen.
- Ga voorzichtig om met stoepranden en ruw terrein (blokkeer de voorwielen altijd op ruw terrein). Herhaalde schokken zullen schade veroorzaken aan de kinderwagen.
- Laat kinderen nooit op de voetensteun staan. De voetensteun is geen opstapje! De ouder/verzorger moet het kind/de peuter altijd helpen om op de wandelwagen te gaan zitten of om af te stappen.
- **Er mag geen extra matras worden toegevoegd, tenzij aanbevolen door de fabrikant.**
- **Elke lading die aan de handgreep en/of aan de achterkant van de rugleuning en/of aan de zijkanten van het voertuig is bevestigd, heeft invloed op de stabiliteit van het voertuig.**
- **De reiswieg mag niet worden gebruikt zodra het kind zelfstandig kan zitten, zich kan omrollen en zichzelf op handen en knieën kan opduwen.**
- **De reiswieg Maximaal gewicht van het kind: 9 kg.**



Onderdelen lijst

Volg deze instructies zorgvuldig op om een veilig gebruik van je kinderwagen te garanderen.





1. Frame
2. Zitting
3. Voorwiel 2x
4. Achterwiel 2x
5. Bumperstang 2x

Het frame openen




1. Duw de bovenkant van de uplock naar buiten om de uplock te ontgrendelen.




2. Til het frame op om de kinderwagen uit te klappen.
3. Zorg ervoor dat de hoofdvergrendeling goed vastzit.

Bevestig de voorste zwenkwielen




Plaats de pin van het zwenkwiel in de behuizing voor de voorwielen op het frame. Controleer of deze goed vergrendeld is.

De achterwielen monteren




Plaats de achterwielas in het gat van de achterwielbehuizing. Controleer of deze goed vergrendeld is.

De achterwielen demonteren



Trek clip A naar beneden en trek het wiel vervolgens naar buiten volgens richting B.



De rem gebruiken




Trap het pedaal in om de buggy op de rem te zetten.

Beweeg het pedaal naar voren om hem van de rem af te halen.


Het tuigje gebruiken



Druk op de knop om de gesp los te maken.
Bevestig de beide zijclips om het harnas goed te vergrendelen.





Trek het ladderslot van de schouderriem uit het knoopsgat.
Steek het ladderslot in het daarvoor bestemde knoopsgat.





Pas de lengte van het harnas aan de baby aan.

De zitting op het frame monteren





Plaats het zitje met de adapter op de juiste manier op het frame.

De kap bevestigen





Bevestig de kap clip aan beide zijden van het stoelframe. Zorg ervoor dat de bevestigingspen goed in het gat van de clip valt.

Voetensteun verstellen




Druk op de knop aan beide zijden om de Voetensteun te ontgrendelen en naar achteren te zetten.

Bumperstang verstelling





Druk op de knop aan beide zijden om de bumperstang te ontgrendelen en te verwijderen.

De handgreep in hoogte verstellen





A - Druk de secundaire vergrendeling in volgens richting A.

B - Druk op de knop in de richting B om de vergrendelingsclip van de handgreep los te maken en omhoog/omlaag te verstellen.




De kinderwagen opvouwen




A - Druk de secundaire vergrendeling in volgens richting A.

B - Druk de knop in de richting B om de vergrendelingsclip van de handgreep los te maken.

C - Duw naar beneden om de hoofdvergrendeling te ontgrendelen.




D - Duw de handgreep naar beneden totdat het frame opgevouwen is.




E - Controleer of de uplock goed vergrendeld is.

Voorste zwenkwielen demonteren




Druk de metalen clip omlaag om het voorste zwenkwiel te demonteren.

Zwenkwielen vergrendelen




- Druk de knop omlaag om het voorwiel te vergrendelen.
- Til de knop op om het voorwiel te ontgrendelen.

De rugleuning verstellen




Druk op de knop aan beide zijden van de stoeladapter om de stoel achterover te laten leunen.



Druk op de kleinere knop op de stoeladapter om het zitje om te keren. Trek het zitje omhoog om het te verwijderen. Klik het zitje in de gewenste richting terug in de adapters.

De reiswieg in elkaar zetten




Rits de onderkant open, trek de banden naar beide kanten totdat ze worden tegengehouden door de haak op de bodemplaat. De metaaldraad wordt gespannen en ondersteunt het frame.




Zorg ervoor dat de reiswieg goed gespannen is.
Sluit de rits en leg het matras in de reiswieg.

Maak de voetenhoes vast met de rits.


De stoeladapter veranderen



Druk de knop in en draai de adapter in de stand voor één of twee stoelen.





1. Enkele zitpositie.





2. Dubbele zitpositie.

Adapter voor voor- en achter




Til de voorste adapters omhoog x2.




Til de achterste adapters omhoog x2.

De extra stoel monteren




De extra stoel demonteren



Druk de knoppen aan beide zijden in, de vergrendeling blijft ontgrendeld. Til de stoel vervolgens omhoog om deze van het frame te verwijderen.

De autostoel adapters gebruiken




Sluit de autostoel adapters aan op de stoel adapters op het buggy frame. Sluit de autostoel aan op de adapters. Zorg ervoor dat ze goed op elkaar aansluiten.

Let op:


Voor autostoeltjes die gebruikt worden in combinatie met een buggyframe: Deze wagen vervangt geen wieg of bed. Als uw kind moet slapen, moet het in een geschikte kinderwagenbak, wieg of bed worden geplaatst.

Opties voor een enkele of dubbele zitting


Opties voor een enkele zitplaats:



Reiswieg




Autostoel




Zitje


Duozitopties:




2x Reiswieg




2x Autostoel




Reiswieg + Autostoel




Stoel + Autostoel




Reiswieg + Stoel




Stoel + Reiswieg




2x Zitting




2x Zitting




2x Zitting



2x Zitting




2x Zitting




2x Zitting


Opties voor een enkele zitplaats:




Wagen




Wagen + Autostoel



Wagen + Reiswieg



Wagen + Stoel



Wagen + Stoel

Verzorging en onderhoud

Om de levensduur van je kinderwagen te verlengen, is het belangrijk om regelmatig eenvoudig onderhoud te plegen. Controleer van tijd tot tijd of de scharnieren en vouwgedeeltes nog in goede staat zijn. Als je piepen hoort of spanning voelt, kun je de kinderwagen naar een plaatselijke fietsenwinkel brengen voor extra sme- ring. Alle reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende dealer.

Stoffen zitting

- Je kunt het zitje van je kinderwagen in de wasmachine wassen in koud water met een mild wasmiddel.
- Zorg ervoor dat je het metalen frame en de PE-planken van het zitje verwijderd voordat je het wast.
- Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of schurende schoonmaakmiddelen.
- Om krimp te minimaliseren, bevestig je de zitting gewoon weer aan het frame om te drogen.
- De stof niet persen, strijken, chemisch reinigen, in de droger drogen of uitwringen.
- Als de bekleding vervangen moet worden, gebruik dan alleen onderdelen van een erkende dealer. Dit zijn de enige die gegarandeerd getest zijn op veiligheid en ontworpen zijn om op deze stoel te passen.

Plastic/metalen onderdelen

- Veeg schoon met een milde zeep en warm water.
- Verwijder, demonteer of verander niets aan het vouwmechanisme of de remmen van de stoel.

Onderhoud wielen

- De wielen kunnen worden gereinigd met een vochtige doek. Ze moeten volledig worden gedroogd met een zachte handdoek of doek.

OPBERGEN

- Zonneschijn kan de bekleding van het zitje vervagen en de banden uitdrogen, dus als je de kinderwagen binnen opbergt, blijft hij er goed uitzien.
- NIET buiten opbergen.
- Zorg ervoor dat de kinderwagen droog is voordat je hem voor langere tijd opbergt.
- Berg de kinderwagen altijd op in een droge omgeving.
- Bewaar de wandelwagen op een veilige plek als je hem niet gebruikt (d.w.z. waar kinderen er niet mee kunnen spelen).
- Plaats GEEN zware voorwerpen op de wandelwagen.
- Berg de wandelwagen NIET op in de buurt van een directe warmtebron zoals een radiator of vuur.

Table of contents

WARNING.....	25
Part list.....	27
Opening the frame.....	28
Attach the front swivel wheels	29
Attach the rear wheels	29
Disassemble the rear wheels.....	30
Using the brake	30
Using the harness.....	31
To fit the seat with the frame	32
Attaching the canopy	32
Leg rest adjustment	33
Bumper bar adjustment	33
Adjusting the handle height	34
Folding the stroller	35
Disassemble the front swivel wheels.....	36
Swivel wheel locks.....	36
Reclining the seat.....	37
Assembling the carry cot	38
Changing the seat adapter.....	39
Front and rear seat adapter.....	40
Assembling the additional seat	41
Disassembling the additional seat.....	41
Using the carseat adapters.....	42
Single and duo seat options	42
Seat options with the wagon	44
Care and maintenance	45

READ THE INSTRUCTIONS FOR USE BEFORE USE KEEP THIS FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT SAFETY REMINDER:

WE WANT YOU TO BE HAPPY AND SAFE USING OUR PRODUCT SO PLEASE READ AND FOLLOW THE USER'S MANUAL CAREFULLY. TEST INDOORS AND IF YOU DON'T UNDERSTAND ANY OF THE FOLLOWING, DO NOT HESITATE TO CONTACT YOUR RETAILER

IMPORTANT: Please ensure that this User's Manual is kept for future reference and is passed on to anyone who is not familiar with this product before they use this stroller. Failure to do so may affect your Child's safety. Do not place your Child's safety at risk by not following the User's Manual and accordingly safety warnings.

WARNING


- **Never leave the child unattended.**
- Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not let your child play with this product.
- **This vehicle is intended for use by two children only.**
- Always use the restraint system to avoid serious injury from falling or sliding out.
- **IMPORTANT:** Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.
- This product is not suitable for running or skating.
- **PUT ON THE BRAKES WHENEVER YOU PARK THE STROLLER, MAKE SURE THEY ARE**
- **ALWAYS ENGAGED CORRECTLY. Do NOT Leave Your Child Unattended!**
- **ALWAYS APPLY THE BRAKES WHENEVER THE STROLLER IS STATIO-**
- **NARY And Hold On To The Handles.**
- **SECURE THE CHILD IN THE HARNESS AT ALL TIMES. DO NOT CARRY**
- **EXTRA CHILDREN OR BAGS ON THIS STROLLER.**
- **MAKE SURE CHILDREN ARE CLEAR OF ANY MOVING PARTS IF YOU**
- **ADJUST THE STROLLER, OTHERWISE THEY MAY BE INJURED.**
- **IMPORTANT - DANGER: It is important that great care is taken to ensure that children are kept well clear of the stroller when folding or unfolding the product. Finger traps and scissoring actions are unavoidable during these operations. When folding, take care not to trap the child's fingers and fold away all loose material.**
- **It is important for your child's safety that the harness be correctly fitted and adjusted (especially after replacement for washing purposes). If not adjusted correctly in accordance with the instructions the safety of your child and stability of the stroller will be impaired.**
- **This seat unit is not suitable for children under 6 months.**
- **This vehicle is intended for children from zero (0+) months and up to a maximum weight of 22 kg or 4 years whichever comes first).**
- The parking device shall be engaged when placing and removing the children. Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
- Accessories which are not approved by the manufacturer or distributor shall not be used. Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer or distributor shall be used. Any damage caused by the use of accessories not recommended will not be covered by the terms of our warranty.
- Overloading the shopping basket may cause a hazardous unstable condition

to exist. Maximum load 5kg(11 lbs) evenly distributed. Parcels or accessory items, or both, placed on the unit may cause the unit to become unstable.

- The stroller may be folded with the shopping basket still attached but all contents must be removed. Failure to do this could damage stroller and contents of shopping basket.
- Do not place items on the top of the hood.
- Always use the crotch strap in combination with the waist and shoulder straps correctly adjusted for your child. The harness and seat belt are not a substitute for proper adult supervision.
- This product is not intended for prolonged periods of sleeping. This vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
- The stability of the stroller will be impaired in high winds with the rain cover fitted, and must be steadied by a responsible adult at all times. Rain cover must be removed when indoors and in hot weather to prevent overheating and possible risk of suffocation. Always dry the rain cover thoroughly before storing.
- Do not leave the stroller exposed to heat e.g. by an open fire, exposed flame, radiator or in direct sunlight.
- Never leave child in the stroller when ascending or descending stairs or escalators or when travelling on other forms of transport.
- The stroller should always open and fold easily. Do not force it. It may be necessary to reread the instructions.
- Be careful around curbs and rough ground (always lock front wheels when used on rough ground). Repeated impact will cause damage to the stroller.
- Never allow children to stand on the footrest. The footrest is not a step! The Parent/Guardian Should Always Aid The Child/Toddler To Sit On The Stroller Or To Dismount.
- **No additional mattress shall be added unless recommended by the manufacturer.**
- **Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.**
- **The Carry cot shall not be used, as soon as the child is able to sit by himself, roll over and can push itself up on its hands and knees.**
- **The Carry cot Maximum weight of the child: 9 kg**



Part list

To ensure safe operation of your stroller, please follow these instructions carefully.





1. Frame
2. Seat 2x
3. Front wheel 2x
4. Rear wheel 2x
5. Bumper bar 2x

Opening the frame




1. Push the top of uplock outwards to disengage the uplock.




2. Lift up the frame to unfold the stroller.
3. Ensure the primary lock to be engaged properly.

Attach the front swivel wheels




Fit the front swivel pin into the hole of front swivel housing.
Ensure it is locked properly.

Attach the rear wheels




Fit the rear wheel axle into the hole of rear wheel housing.
Ensure it is locked properly.

Disassemble the rear wheels



Pull clip A downwards, then pull the wheel outwards as per direction B.



Using the brake



Press the brake pedal to put the buggy on the brakes.



Move the pedal forward to release the brake.

Using the harness




Press the button to release the buckle.

To attach the both side clips ensure the harness to be locked properly.





Pull off the ladder lock of the shoulder strap from the button hole.

Insert the ladder lock to the purposed button hole.





Adjust the length of the harness to fit with the baby properly.

To fit the seat with the frame





Fit the seat with the adaptor on the frame properly.

Attaching the canopy





Attach the canopy clip on both side seat frame. Ensure the fixing pin to be engaged to the hole of the clip properly.

Leg rest adjustment




Press the button on both side to unlock and recline the leg rest.

Bumper bar adjustment





Press the button on both side to unlock and remove the bumper bar.

Adjusting the handle height





A – Press the secondary lock according to the direction A.

B – Press the button according to the direction B to release the locking clip of the handle and adjust to up/down.




Folding the stroller




A – Press the secondary lock according to the direction A.

B – Press the button according to the direction B to release the locking clip of the handle.

C – Push downwards to hit the primary lock until it is released.




D – Push downwards the handle until the frame is folded.




E – Ensure the uplock will be locked properly.

Disassemble the front swivel wheels




Press down the metal clip to disassemble the front swivel wheel.

Swivel wheel locks




- Push down the button to lock the front wheel.
- Lift up the button to unlock the front wheel.

Reclining the seat




Press the button on both side of the seat adaptor to recline the seat.



To reverse the seat press the smaller button on the seat adapter.
Pull the seat up to remove it. Click the seat back into the adapters in the preferred direction.

Assembling the carry cot




Unzip the bottom, pull the webbing to the both side until it is stopped by the hook on the base board. The metal wire will be stretched and support the frame.




Ensure the carry cot is well stretched. Close the zipper and place the mattress in the carry cot.

Attach the foot cover with the zipper.


Changing the seat adapter



Press down the button then rotate the adaptor to either single seat and duo seat position.





1. Single seat position.





2. Duo seat position.

Front and rear seat adapter




Lift up the front seat adaptors x2.




Lift up the rear seat adaptors x2.

Assembling the additional seat




Disassembling the additional seat



Press down the buttons on both sides, the lock will stay at the unlock position. Then lift up the seat up to remove the seat from the frame.

Using the carseat adapters




Connect the carseat adapters to the seat adapters on the buggy frame. Connect the carseat to the adapters. Make sure they are properly fitted together.

Note:


For car seats used in conjunction with a buggy frame: This vehicle does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.

Single and duo seat options


Single seat options:



Carry cot




Carseat




Seat


Duo seat options:




2x Carry cot




2x Carseat




Carry cot + Carseat




Seat + Carseat




Carry cot + seat




Seat + Carry cot




2x Seat




2x Seat




2x Seat



2x Seat




2x Seat




2x Seat


Seat options with the wagon




Wagon




Wagon + Carseat



Wagon + Carry cot



Wagon + Seat



Wagon + Seat

Care and maintenance

To preserve the longevity of your stroller, it is important to perform simple, regular maintenance. From time to time, make sure that the joints and folding areas are still in good condition. If you hear any squeaking or feel tension, you can take your stroller to a local bike shop for added lubrication. All repairs should only be carried out by an authorized dealer.

Seat Fabric

- You can machine wash your stroller's seat in cold water with a mild detergent.
- Be sure to remove the metal frame and PE boards from the seat before washing.
- Do not use solvents, caustic or abrasive cleaning materials.
- To minimize shrinkage, simply reattach the seat to the frame to dry.
- Do not press, iron, dry clean, tumble dry or wring the fabric.
- If the seat covers need to be replaced, only use parts from a authorized dealer. They are the only ones that are guaranteed to have been safety tested and designed to fit this seat.

Plastic/Metal Parts

- Wipe clean using a mild soap and warm water.
- You must not remove, dismantle or alter any part of the seat folding mechanism or brakes.

Wheel Care

- The wheels can be cleaned using a damp cloth. They will need to be dried completely with a soft towel or cloth.

STORING

- Sunshine can fade seat fabric and dry out tires, so storing your stroller indoors will prolong its good looks.
- DO NOT store outside.
- Ensure that the stroller is dry before storing for prolonged periods.
- Always store the stroller in a dry environment.
- Store the stroller in a safe place when not in use (i.e. where children cannot play with it).
- DO NOT place heavy objects on top of the stroller.
- DO NOT store the stroller near a direct heat source such as a radiator or fire.



Dit product wordt geïmporteerd door:
This product is imported by:

Titaniumbaby

Monierweg 30
7741 KT Coevorden
The Netherlands
www.titaniumbaby.com
info@titaniumbaby.nl

Geproduceerd volgens en voldoet aan: **EN1888:1/2:2018+A1:2022**
Produced according and complies with: **EN1888:1/2:2018+A1:2022**